

## **НАСТРОЙКА GSM МОДЕМОВ ЗАО «ТЕЛЕОФИС» ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БИС «МИРКОМ»**

Настройка необходима для модемов, у которых установлена скорость работы с COM портом более чем 115200 бит/с. Так как БИС «Мирком» не может «открывать» порт на такой скорости, необходимо задать модему требуемую скорость. Для этого:

1. Подключите настраиваемый модем к ПК, установите все необходимые драйверы, для данного модема;
2. После этого, запустите программу **HyperTerminal** (можно любую другую аналогичную программу для работы с модемами);
3. Создайте новое подключение, в настройках укажите COM порт модема (этот порт появиться у вас в системе под именем **USB Serial Port**), а так же скорость порта модема (обычно это 230400 бит/с), остальные параметры оставьте по умолчанию;
4. После открытия сеанса связи через модем наберите команду **AT** и нажмите клавишу **[Enter]**. Модем должен ответить **OK**. Если вы не видите ответа, попробуйте изменить скорость работы порта модема, как описано в пункте 3 и повторите команду;
5. После получения ответа **OK** от модема, введите следующую команду: **AT+IPR=115200 [Enter]**;
6. После получения ответа **OK** от модема необходимо закрыть и открыть модем заново, как написано в пунктах 3-4 на скорости 115200. Если после открытия модем не отвечает на команду **AT**, значит, в предыдущих пунктах настройки была допущена ошибка или модем не исправен;
7. Если модем открылся на скорости 115200 и на команду **AT** получен **OK**, введите следующую команду: **AT&W [Enter]** (при этом модем должен так же ответить - **OK**), закройте терминал.

**ВНИМАНИЕ:** На протяжении всей настройки модем не должен обесточиваться, иначе данные настройки могут не сохраниться!

После проведения настройки модем готов к использованию совместно с БИС «Мирком», при создании интернет соединения, использующего этот модем, укажите скорость работы с COM портом равную 115200 бит/с.